

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA FS-1020MFP/FS-1025MFP/FS-1120MFP/FS-1125MFP/FS-1040

Драм-юнит (DK-1110)

Ракель, CET4003



Ролик заряда, CET251012



Картридж (TK-1110, TK-1120)

TK-1110

Тонер-картридж (PK9) TK-1110, 100г, 2500 стр., CET8178

Чип: CET8217



TK-1120

Тонер-картридж (PK9) TK-1120, 100г, 3000 стр., CET8180

Чип: CET8221



Печка (FK-1110, FK-1120)

Тефлоновый вал 2BY20010, CET0835



Резиновый вал, CET4000



Сепаратор тефлонового вала с пружиной, CET7825



Сепаратор тефлонового вала с пружиной 2A820360, CET7822



Блок прояски (DV-1110)

Комплект шестерен подачи тонера 302M214201, 302M214211, 302M214220, DGP0517

Ролики и тормозные площадки

Ролик подачи 2M294200, CET4006(R)



Ролик подхвата 2A806010, CET0712



Тормозная площадка, CET4007

