

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX WorkCentre 3335/3345, Phaser 3330

Драм-юнит (101R00555)

<p>Рапель, CET281040</p> 	<p>Ролик заряда, CET251052</p> 	<p>Ролик очистки ролика заряда, CET241018</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Печка (JC91-01024A /126N00411)

<p>Фьюзер (печка) в сборе JC91-01024A, CET421034</p> 		
<p>Тефлоновый вал JC66-02846A, CET181014</p> 	<p>Резиновый вал JC66-01663A, CET3675</p> 	<p>Вспомогательный прижимной вал JC66-01664A, CET211046</p> 
<p>Бушинг тефлонового вала, 2 шт/компл, CET361028</p> 	<p>Бушинг резинового вала JC61-01960A, CET361042</p> 	<p>Бушинг вспомогательного прижимного вала JC61-04095A, 2 шт/компл, CET361043</p> 
<p>Шестерня привода тефлонового вала 36T JC66-02775A, CET361041</p> 	<p>Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A, CET351011</p> 	<p>Подшипник тефлонового вала 6601-001725, CET331008</p> 
<p>Нагревательная лампа 230V, 850W 4713-001565, CET561071</p> 	<p>Термистор 1404-001640, CET531016</p> 	

Ролики

Ролик подхвата JC93-00310A, DGP7491



Ролик отделения в сборе JC90-01032A, DGP7496



Резинка ролика подхвата JC66-02939B, CET341052



Резинка ролика подхвата JC73-00340A, CET341051



Ролик переноса JC66-02842A для SAMSUNG ML-3700/3710/3750 (CET), CET261016

