

## Компоненты для восстановления аппаратов Lexmark T650/T652/T654/X651/X652/X654/X656/X658

### Печка (40X1871, 40X5855)

Фьюзер (печка) в сборе  
40X1871, 40X5855, CET5890



Ремонтный комплект 40X4765, 40X4768, CET5887

Состав комплекта:

Фьюзер (печка) в сборе, CET5890 – 1шт

Ролик заряда, CET1448N – 1шт

Ролик переноса с шестерней, CET5895 – 1шт

Комплект роликов, 2 шт/компл, CET5894 – 3шт



Резиновый вал 99A0158, CET0028



Тefлоновый вал, CET3856



Термистор, CET2845



Бушинг тefлонового вала 99A0150,  
2 шт/компл, CET0006



Соленоид переключения в режим  
конверта 99A0173-T650, CET2695



## Ролики и тормозные площадки

Комплект роликов 40X5852 (1 шт.), 40X1886 (1 шт.), 40X4308 (6 шт.), CET5988



Ролик заряда 40X0127, 40X5852, CET1448N

Ролик переноса с шестерней 40X1886, CET5895

Комплект роликов 40X4308, 2 шт/компл, CET5894



Ролик отделения ADF с направляющей 40X4605, CET2820

Ролик подхвата ADF, CET2821

Ролик выхода в сборе 99A2469, 99A1631, CET5761

